

ULTRACOUSTIC AT108

ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ОТВАРЯЙТЕ!

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от електрически удар, не отстранявайте горния капак (или задния панел). Всички ремонтни работи трябва да се изпълняват само от квалифициран сервизен персонал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от електрически удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага. Устройството не трябва да се излага на капки вода или пръски и върху него не трябва да се поставят съдове с течности, като вази например.

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- 1) Прочетете тези инструкции
- 2) Пазете тези инструкциите
- 3) Вземайте под внимание всички предупреждения
- 4) Следвайте всички инструкции
- 5) Не използвайте този апарат в близост до вода
- 6) Почиствайте само със сух парцал
- 7) Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя
- 8) Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, вентилационни решетки, печки или други апарати (включително усилватели), които генерират топлина.
- 9) Не нарушавайте предпазната функция на двуполусния или заземяния щепсел. Двуполусният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземяният щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или третия щифт са сложени за ваша безопасност. Ако щепселът от комплекта не влиза във вашия контакт, обърнете се към електротехник за смяна на остарелия контакт.
- 10) Защитете захранващите кабели от настъпване или прищипване, особено в края на щепселите, щепселните кутии и мястото където излизат от апарата.
- 11) Използвайте само посочени от производителя приспособления/аксесоари.
- 12) Използвайте само колички, стойки, триножници, скоби или маси препоръчани от производителя или продадени с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместването на прибора за да избегнете нараняване.
- 13) Изключете от апарата от контакта по време на гръмотевични бури или когато няма да се използва за продължителни периоди от време.
- 14) За всички ремонтни работи се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Ремонт на прибора е необходим в случаите на каквато и да е повреда на апарата, например повреда на щепсела или захранващия кабел, разливане на течност или попаднали чужди тела, излагане на дъжд или влага, апаратът не работи нормално или е бил изпускан на земята.
- 15) **ВНИМАНИЕ** - Всички указания по обслужването на прибора са предназначени за използване само от квалифицирания сервизен персонал. За да намалите риска от електрически удар не извършвайте друго техническо обслужване освен това което е посочено в инструкциите за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

- 1 Съединителят *MIC INPUT* е симетричен микрофонен XLR-вход.
- 2 Включете вашия инструмент към съединителя *INSTR(UMENT) INPUT*. За това се използва стандартен инструментален кабел с $\frac{1}{4}$ " моно съединители.
- 3 С регулатора *MIC VOL(UME)* се задава силата на звука на микрофонния канал.
- 4 С регулатора *INSTR(UMENT) VOL(UME)* се задава силата на звука на инструменталния канал.
- 5 Използвайте *CD INPUT* за да включите изхода на вашия лентов дек, CD-плейър, CD-, или MD-уокмън. По този начин можете да свирите заедно с музиката или с обучаващи CD. Този съединител е $\frac{1}{4}$ " стерео жак. Ако вашият CD-плейър притежава само чинчови изходи ще ви трябва преходник, който можете да купите от всеки музикален магазин.
- 6 Регулаторът *LOW* ви позволява да понижите или повишите ниските честоти.
- 7 Регулаторът *MID* ви позволява да понижите или повишите средните честоти.
- 8 Регулаторът *HIGH* настройва високите честоти, което придава на вашия инструмент по-„остро“ звучене.
- 9 Съединителят *HEADPHONES* е за слушали. Когато включите вашите слушалки се изключва вградения високоговорител.

☞ Сигналът от изхода за слушалките може да се подаде на смесителен пулт или звукоусилваща система. За това е необходимо да свържете изхода за слушалки на AT108 към линейния вход (LINE IN) на смесителния пулт (например, BEHRINGER EURORACK UB1222FX-PRO). За тази цел използвайте кабел с моно жакове.

☞ Някои слушалки изкривяват звука ако силата на звука е прекалено висока. Намалете звука докато изкривяването изчезне.

10 Използвайте ключа *POWER* за да включите AT108. Ключът *POWER* трябва да е в положение „изкл.“ преди да включите вашия усилвател към електрическата мрежа.

☞ **Внимание:** Ключът *POWER* не прекъсва напълно връзката между устройството и електрическата мрежа. Извадете щепсела когато уредът няма да се използва за продължителен период от време.

Независимо как настройвате регулаторите на вашия усилвател: собственото звучене на микрофона или инструмента също формира общия звук.

☞ **Повечето китари звучат най-добре, когато регулаторите им за тон и сила на звука са завъртени на максимум.**

Експериментирайте с регулаторите за да настроите звученето по ваш вкус. Опитните китаристи записват любимите си настройки или слагат лепенки под регулаторите.