

# V-TONE BASS BDI21

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

### *Елементи за управление*

- 1 Регулаторът *DRIVE* настройва общата степен на усилване и превъзбуждане (овърдрайв) подобно на възбуждане изходната секция на лампов усилвател.
  - 2 Регулаторът *TREBLE* (ВИСОКИ) управлява високочестотния диапазон на сигнала (+/- 12 dB).
  - 3 Регулаторът *BASS* (БАСИ) ви позволява да усилите/намалите нискочестотния диапазон (+/- 12 dB).
  - 4 Регулаторът *PRESENCE* (ЕФЕКТ НА ПРИСЪСТВИЕ) усилва или намалява горните хармонични съставляващи за по-гладък високочестотен край на честотните характеристики и по-агресивно въздействие.
  - 5 Регулаторът *LEVEL* (НИВО) настройва нивото на изхода на BDI21.
  - 6 Регулаторът *BLEND* (КОМБИНИРАНЕ) настройва ламповата емуляция. Емулиращата схемата осигурява реален лампов звук на озвучен с микрофон басов лампов усилвател.
  - 7 Когато е активиран *GND LIFT* (ЗЕМЯ ПРЕКЪСВАНЕ) прекъсва връзката със земята между входа и изхода. В зависимост от заземяването на свързаното оборудване, това помага да се премахне брума или затворения контур през масата.
  - 8 Използвайте педалния превключвател за да активирате/деактивирате всички звукови функции (EQ-евкалайзер, *DRIVE*, тръбна емуляция). Когато превключвателят е деактивиран, BDI21 работи единствено като стандартен пропускащ DI-box.
  - 9 Този индикатор светва когато ефектът е активиран (вж 8).
  - 10 Използвайте ¼" моно конектор *INPUT* (ВХОД) за да в ключите кабела на вашата бас китара или други инструменти.
  - 11 *BAL OUT* (СИМЕТРИЧЕН ИЗХОД) е симетричен микрофонен изход с определяне на нивото BDI21. Използвайте висококачествен симетричен XLR (микрофонен) кабел за да свържете драйвера към смесителния пулт.
  - 12 Несиметричния ¼" конектор *OUT* изпраща сигнала към усилвателя на вашата бас китара.
- Долна част на BDI21*
- 13 *SERIAL NUMBER* (СЕРИЕН НОМЕР). Серийният номер на BDI21 с намира в долната част на устройството.
  - 14 *ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ* е разположено под капака на педала. Отворете капака за да поставите или отстраните 9 V батерия.
- ☞ **BDI21 се включва в момента в който вкарате жака в гнездото IN, BDI21. Батерията се "изключва" когато се извади жака. Поради тази причина BDI21 няма ключ за пускане и спиране. За да удължите живота на батерията, винаги изключвайте жака когато драйвера не се използва.**
- 15 Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).