

CHORUS SPACE-D CD400

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

- (1) Регулаторът *LEVEL* настройва нивото на ефекта.
- (2) Регулаторът *EQ* ви позволява да оформите общия тембър на звука. Завъртането му надясно усилва високите честоти, докато завъртането му наляво ги намалява.
- (3) Регулаторът *RATE* настройва скоростта на хорус ефекта.
- (4) Завъртете регулатора *DEPTH* за да получите звук с по-пълн и дълбок ефект.
- (5) Индикаторът *ON/BATT* светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията.
- (6) Използвайте педалния превключвател за да включите/изключите ефекта.
- (7) Използвайте 1/4" моно вход *IN* за да включите инструмента.
- (8) Двата 1/4" моно изхода *OUT A* и *OUT B* изпращат сигнала към вашия усилвател. Използвайте и двата изхода ако искате да постигнете пълен хорус стерео ефект. За моно включете само *OUT A*.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **CD400 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, CD400 се включва. Когато не използвате CD400, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**