

# GRAPHIC EQUALIZER EQ700

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

*Поглед отгоре*

1 7-лентовите *EQ*-регулатори позволяват усилването/намаляването на отделните честотни диапазони между 100 Hz и 6.4 kHz с +/-15 dB.

2 Регулаторът *LEVEL* настройва нивото на изхода. Той може да се използва за постигане на ефективно усилване или намаляване на силата на сигнала.

3 Индикаторът *ON/BATT* светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията.

4 Натиснете педалния превключвател за да включите/изключите ефекта.

5 ¼" моно конектор *IN* се използва за включване на инструмента.

6 ¼" моно конектор *OUT* изпраща сигнала към вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

*ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ* е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **EQ700 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, EQ700 се включва. Когато не използвате EQ700, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

## 4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**