

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото упътване за потребители е разработено така, че да даде кратък преглед на контролните елементи, както и информация за тяхното използване. За да Ви помогнем, да разберете зависимостта между контролните елементи, ние сме ги обособили в няколко отделни групи, съобразно техните функции. Ако искате да научите повече относно някои специфики, можете да посетите следния интернет адрес: www.behringer.com. Там можете да намерите допълнителни обяснения, например относно отделните видове ефекти и начините на тяхното приложение.

☞ Следващите инструкции имат за цел да предоставят кратък преглед върху основните термини и функции на продукта. След като внимателно прочетете упътването за потребители, моля, запазете го на сигурно място за бъдещи справки.

1.1 Преди да започнете

1.1.1 Доставка

Настоящият продукт беше грижливо опакован в завода, за да бъде осигурено надеждно транспортиране. Ако от състоянието на опаковката личи, че има нанесени вреди, моля, проверете веднага продукта и огледайте за физически признаци на повреди.

☞ Ако продуктът е повреден, моля, не го връщайте на BEHRINGER, а незабавно уведомете представителя на BEHRINGER за Вашия регион и доставящата компания, в противен случай е възможно Вашите оплаквания за повреди и замяна да не бъдат удовлетворени.

☞ Моля, винаги използвайте оригиналната опаковка, за да избегнете повреди, дължащи се на съхранението или транспортирането.

☞ Никога не допускате деца да играят с ERA40 или с неговата опаковка.

☞ Моля, съхранявайте всички опаковъчни материали в благоприятна за тях среда.

☞ Презареждащите батерии трябва да бъдат съхранявани внимателно. Старите и дефектирани презареждащи батерии трябва да бъдат предадени в подходящите пунктове за рециклиране. Преди да бъдат предадени батериите трябва да бъдат разредени от електричеството. Тези, които не са разредени напълно, трябва да бъдат обезопасени от възможността да се появи късо съединение. Полусите трябва да бъдат изолирани.

1.1.2 Начални стъпки

☞ **ВНИМАНИЕ!** Преди да използвате уреда трябва да заредите презареждащата батерия в продължение на поне четири часа. За да я заредите, вържете уреда към захранването. Индикаторът CHARGE показва състоянието на батерията. Тя е заредена напълно, когато индикаторът спре да свети.

Моля, уверете се, че за продукта има достатъчно място за охлаждане и никога не поставяйте ERA40 върху усилватели или в близост до отоплителни уреди, за да избегнете прегряване.

За да свържете ERA40 към захранването, използвайте кабела за захранване, приложен към продукта.

Батерията не трябва да бъде изложена на висока топлина (слънце, огън и др. подобни)! Капацитетът на батерията може да намалее при по-ниска температура.

☞ **Важна информация относно инсталацията:** Качеството на звука може да варира в зависимост от мощността на възпроизвеждащото устройство и високочестотния източник. Увеличете разстоянието между предавателя и уреда, и използвайте само добре екранирани кабели.

☞ **ВНИМАНИЕ!** Уредът може да възпроизведе твърде силен звук. Моля, имайте предвид, че силният звук може да увреди Вашия слух. Поставете нивото на звука на подходящо ниво.

1.1.3 Онлайн регистрация

Моля, запомнете, че трябва да регистрирате Вашето ново оборудване BEHRINGER веднага след закупуването му, като посетите www.behringer.com (или www.behringer.de) и внимателно прочетете условията и сроковете на нашата гаранция.

Ако Вашият продукт BEHRINGER има неизправности, нашата цел е да го поправим възможно най-бързо. За да си осигурите гаранционни услуги, моля, обърнете се към представителя на BEHRINGER за Вашия регион. Ако той не се намира в близост до Вас, тогава може да се обърнете директно към някои от нашите филиали. Съответна информация за контакти е приложена към всяка опаковка (Информация за глобално свързване/Информация за свързване в рамките на Европа). Ако Вашата страна не се намира в списъка, тогава моля, обърнете се към най-близкия представител. Списък с представителите може да бъде намерен на съответния раздел на нашия сайт (www.behringer.com).

Регистрирайки Вашата покупка и оборудване, Вие ни помагате да удовлетворим Вашите оплаквания по-бързо и по-ефикасно.

Благодарим за Вашето съдействие!

2. КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И СВЪРЗВАНИЯ

1. Говорител.
2. Дръжка за носене.
3. Отвори за презрамки.
4. Контролът MIC LEVEL позволява да регулирате нивото на звука.
5. Ключът POWER включва и изключва уреда. Когато е изключен индикаторът на ключа POWER започва да свети

☞ **Моля, имайте предвид, че ключът POWER не изключва напълно говорителя от захранването. За да го изключите, издърпайте кабела от контакта. При инсталация на продукта, уверете се, че щепселът или контакта работят изправно. Ако дълго време няма да използвате продукта, издърпайте кабела за захранване от контакта.**

6. Индикаторът CHARGE свети в жълто, докато батерията се зарежда. Той спира да свети, когато батерията е заредена.
7. Индикаторът LOW BAT показва, когато батерията трябва да бъде заредена.
8. Свържете приложения микрофон BEHRINGER XM1800S към входа MIC IN.

☞ **Никога не поставяйте микрофона директно пред говорителя, защото може да се появят микрофонии. При работа с устройството, дръжте микрофона зад говорителя, за да избегнете появата на микрофонии.**

9. Можете да свържете външен източник на сигнал (CD плейът, MP3 плейър и т.н.) към входа LINE IN.

Фиг. 2.1: Страничен изглед на ЕРА40

10. Свържете уреда към захранването посредством конектора DC IN. Към продукта е приложен подходящ адаптор. Използвайте уреда само заедно с приложеното оборудване за захранване.
11. Отделение за батерия и презрамки. За да поставите батерия, трябва да махнете капака на отвора. За нея е предназначена долната половина. Отворете и поставете там батерията.

Поставете батерията по следния начин: положителния полюс трябва да бъде на страната на контролния панел на ЕРА40 (от лявата страна, видно от позицията на предния панел). Поставете батерията и я заключете. Затворете капака на отделението за батерия.

☞ **При поставянето на батерията спазвайте поляритета.**

Серийният номер се намира от долната страна на продукта.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ