

# DIGITAL MULTI-FX FX100

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1 Регулаторът *LEVEL* настройва нивото на изхода.

2 и 3 Регулаторите *PAR 1* и *2* имат различни функции, в зависимост от избрания ефект.

FX	Функция PAR 1 на регулатора	Функция PAR 2 на регулатора
Chorus	Скорост на ефекта (FX Speed)	Дълбочина на ефекта (Depth)
Flanger	Скорост на ефекта (FX Speed)	Дълбочина на ефекта (Depth)
Phaser	Скорост на ефекта (FX Speed)	Дълбочина на ефекта (Depth)
Delay	Време на задържане (Delay time)	Количество на повторението (Feedback)
Tremolo	Скорост на ефекта (FX Speed)	Форма (LFO-форма на сигнала)
Pitch Shifter	Detune (Леко изменение на височината за по-наситен звук)	Полутон (pitch-интервал)

4 Регулаторът *FX* ви позволява да изберете между шест различни ефекта:

**CHORUS:** Този ефект леко разстройва първоначалния сигнал. Изменението на височината на звука създава много приятен разстройващ ефект.

**FLANGER:** Първоначално фленджър-ефектът се е постигал с помощта на два магнетофона, които са работили синхронно. На двата магнетофона се е записвал еднакъв сигнал. При поставяне на пръст на лявата ролка на един от магнетофоните, се е забавяла скоростта на ролката и на възпроизвеждане. В резултат на това забавяне се е измествала фазата на сигналите.

**PHASER:** С помощта на Phaser към първоначалния звуков сигнал се добавя втори сигнал с изместени фази. Получава се по-плътен и най-вече по-наситен звук.

**PITCH SHIFTER:** Pitch Shifter леко разстройва звуковия сигнал.

**TREMOLO:** Ефектът Tremolo се постига чрез периодично изменение на нивото на входящия сигнал. Това води до постоянна промяна от ниско до високо ниво, което придава трептящ, вибриращ характер на звука.

**DELAY:** Задържане на входния сигнал с различен брой повторения.

5 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се постигне ефектът. Той служи също така като индикатор за нивото на батерията.

6 Използвайте педалния превключвател за да активирате/деактивирате ефекта.

7 Използвайте двата конектора *1/4" TS IN A* и *IN B* за да включите стерео входящ сигнал. За моно използвайте само *IN A*.

8 Двата конектора *1/4" TS OUT A* и *OUT B* изпращат сигнал до вашия усилвател. Използвайте двата конектора, ако искате да постигнете пълен стерео ефект. За моно използвайте само контакта в *OUT A*.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

**ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ** е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **FX100 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото IN, FX100 се включва. Когато не използвате FX100, извадете жака от гнездото IN. Това удължава живота на батерията.**

## 4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на хранящия кабел или щепсел.**