

PREAMP BOOSTER PB100

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

- 1 Регулаторът *BASS* настройва нискочестотната гама на сигнала.
- 2 Регулаторът *TREBLE* настройва високочестотната гама на сигнала.
- 3 Регулаторът *GAIN* настройва големината на предварително усилване.
- 4 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се активира ефектът. Също така служи като индикатор на нивото на батерията.
- 5 Използвайте педалния превключвател за да активирате/дезактивирате ефекта.
- 6 Използвайте този конектор 1/4" TS *IN* за да включите кабела на инструмента.
- 7 Конекторът 1/4" TS *OUT* изпраща сигнала до усилвателя.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

⚠ **PB100** няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото **IN**, **PB100** се включва. Когато не използвате **PB100**, извадете жака от гнездото **IN**. Това удължава живота на батерията.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**