

# POWER OVERDRIVE PO300

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

*Поглед отгоре*

- 1 Регулаторът *LEVEL* настройва нивото на изходния сигнал.
- 2 Регулаторът *PHAT* променя честотния диапазон за постигане на по-силен и по-пълнен звук.
- 3 Регулаторът *POWER* настройва силата на звука. Високите настройки придават ясно изразен звук на средните честоти, докато ниските настройки отнемат от силата им.
- 4 Регулаторът *DRIVE* определя големината на овърдрайв ефекта.
- 5 Индикаторът *ON/BATT* светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията.
- 6 Натиснете педалния превключвател за да включите/изключите ефекта.
- 7 ¼" моно конектор *IN* се използва за включване на инструмента.
- 8 ¼" моно конектор *OUT* изпраща сигнала към вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

*ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ* е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **PO300 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото IN, PO300 се включва. Когато не използвате PO300, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

## 4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**