

## MICROPOWER PP400

---

### ВЪВЕДЕНИЕ

#### Упътване за потребители

Настоящото упътване за потребители е разработено така, че да даде кратък преглед на контролните елементи, както и информация за тяхното използване. За да Ви помогнем, да разберете зависимостта между контролните елементи, ние сме ги обособили в няколко отделни групи, съобразно техните функции. Ако искате да научите повече относно някои специфики, можете да посетите следния интернет адрес: [www.behringer.com](http://www.behringer.com). Там можете да намерите допълнителни обяснения, например относно отделните видове ефекти и начините на тяхното приложение.

☞ Следващите инструкции имат за цел да предоставят кратък преглед върху основните термини и функции на продукта. След като внимателно прочетете упътването за потребители, моля, запазете го на сигурно място за бъдещи справки.

### КОНЕКТОРИ И КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Тази глава показва и описва контролните елементи и конектори на PP400.

Фиг. 1: Конектори и контролни елементи на PP400

1. Конектор за 12 V захранване.

Използвайте този конектор, за да свържете PP400 към захранването. Свързването към захранването автоматично включва PP400. За да изключите устройството, просто издърпайте кабела от контакта.

2. Индикатор ON

Индикаторът ON започва да свети, когато устройството бъде включено.

3. Конектори INPUT (L и R)

За да подадете грамофонен сигнал към PP400 се нуждаете от RCA аудио кабел (стерео). Свържете:

➤ Левия изход на грамофона към L (левия) входа INPUT на PP400

➤ Десния изход на грамофона към R (десния) входа INPUT на PP400

PP400 може да предостави линейни сигнали посредством един от двата конектора:

➤ RCA (т. 4 OUTPUT L и R)

➤ ¼" TRS (т. 5 OUTPUT)

☞ Никога не използвайте едновременно и двата изхода OUTPUT на PP400.

4. Конектори OUTPUT (L и R):

Към тези RCA конектори трябва да свържете RCA аудио кабел (стерео). Използвайте аудио кабела, за да свържете:

➤ Левия изход L OUTPUT на PP400 към левия вход на усилвателя, рекордера или миксера. (при миксер използвайте входа CD или TAPE)

- Десния изход R OUTPUT на PP400 към десния вход на усилвателя, рекордера или миксера.

#### 5. Конектор OUTPUT

За да използвате този ¼" TRS (стерео) конектор е необходим аудио кабел. Използвайте го, за да свържете изхода OUTPUT на PP400 към входа на миксер, усилвател или рекордер. На всеки край на кабела трябва да има ¼" TRS конектор.

Ако входа на миксера, усилвателя или рекордера е:

- Стерео, на другия край на аудио кабела трябва да има ¼" TRS конектор
- Моно, другият край на аудио кабела трябва да разполага с два TS конектора (един за всеки моно вход).

Сериен номер: за да регистрирате устройството, използвайте серийният номер, който се намира на долната страна на PP400.

### **ПРИМЕРНО СВЪРЗВАНЕ**

Илюстрацията показва как може да свържете PP400:

Фиг. 2: примерно свързване

### **ГАРАНЦИЯ**

За да се ползвате от нашите гаранционни услуги, моля, посетете нашия интернет сайт <http://www.behringer.com>.