

# SUPER FUZZ SF300

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

*Поглед отгоре*

- 1 Регулаторът *LEVEL* настройва нивото на изхода.
- 2 Регулаторът *TREBLE* настройва високочестотната гама на сигнала.
- 3 Регулаторът *BASS* настройва нискочестотната гама на сигнала.
- 4 Регулаторът *GAIN* настройва усилването за звуци с по-голям дисторшън.
- 5 Превключвателят *MODE* ви позволява да избирате между 3 режима ефекти.  
***FUZZ 1:*** Основно fuzz-звучене с акцент върху средночестотния диапазон.  
***FUZZ 2:*** Плътено fuzz-звучене с мелодични средни и остри обертонове.  
***BOOST:*** Регулаторът *LEVEL* не е активен, а регулаторът *GAIN* настройва усилването.
- 6 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се активира ефектът. Също така служи като индикатор на нивото на батерията.
- 7 Използвайте педалния превключвател за да активирате/деактивирате ефекта.
- 8 Използвайте този 1/4" моно конектор *IN* за да включите кабела на инструмента.
- 9 1/4" моно конектор *OUT* изпраща сигнала до усилвателя.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

*ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ* е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☛ **SF300 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, SF300 се включва. Когато не използвате SF300, извадете жака от гнездото *IN*. Това удължава живота на батерията.**

## 4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на хранващия кабел или щепсел.**