

SUPER FLANGER SF400

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1 Чрез регулатора *MODE* се превключва между различни фленджър ефекти.

Standard: Класически фленджър.

Ultra: Силен фленджър с по-голяма дълбочина.

Gate/Pan: Моно ефект *slice* или въртящ се стерео фленджър в зависимост от това дали се използват моно или стерео изходи.

Momentary: Кратковременен фленджър, например за единични ноти. За включване на ефекта задръжте педала натиснат.

2 С регулатора *MANUAL* можете да нагласите централната честота за ефекта.

3 Завъртете регулатора *DEPTH* за да постигнете по-пълно и дълбоко звучене.

4 Регулаторът *RATE* определя скоростта на фленджър ефекта.

5 Регулаторът *RES(onance)* определя интензивността на сигнала подаван обратно към входа на фленджъра за увеличаване на резонансната честота. В резултат на това фленджър ефекта става по-интензивен.

6 Индикаторът *ON/BATT* светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията.

7 Натиснете педалния превключвател за да включите/изключите ефекта. Ако задръжите педала натиснат повече от две секунди, можете да влезете в режима задаване на темпо чрез потупване на педала няколко пъти, в такт с музиката (не в режим *MOMENTARY*). С повторно задръжане на педала в натиснато положение за повече от две секунди можете да излезете от режима задаване на темпо.

8 ¼" моно конектор (*GTR IN*) е оптимизиран за китари. За включване на бас китара използвайте конектора *BASS IN* (10).

9 ¼" моно конектор (*OUT A*) изпраща моно сигнал към вашия усилвател/комбо. За стерео приложения използвайте също и конектора *OUT B*.

10 ¼" моно конектор (*BASS IN*) е оптимизиран за бас китари. За включване на китари използвайте конектора *GTR IN* (8).

11 ¼" моно конектор (*OUT B*) изпраща сигнал, който заедно с *OUT A* формира стерео сигнал. Този стерео сигнал може да се използва например за захранване на миксер.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **SF400 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, SF400 се включва. Когато не използвате SF400, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**