

SUPER OCTAVER SO400

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1 С превключвателя *MODE* се избира един от следните работни режими:

POLY: Еднооктавно звучене за полифонично свирене и бързи преходи

OCT 2: Тежко октавно звучене, добавя втора октава към първата

DRIVE: Добавя ефекта *overdrive* към първоначалния и октавния сигнал

2 Регулаторът *DIRECT* настройва нивото на първоначалния входен сигнал (и конекторът *DIR OUT*. В режим *DRIVE* с него се настройва общата сила

3 Регулаторът *OCT 1* настройва силата на създадения сигнал една октава под първоначалния сигнал.

4 В зависимост от положението на превключвателя *MODE* (1) това копче изпълнява следните функции:

POLY>RANGE: Определя честотния диапазон в който се входния сигнал пуска октавния ефект

OCT 2>OCT 2: Контролира силата на втората октава

DRIVE>DRIVE: Контролира дълбочината на ефекта *overdrive*

5 Синият индикатор *ON/BATT* светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията.

6 Използвайте педалния превключвател за да активирате/деактивирате ефекта.

7 ¼" моно конектор (*GTR IN*) е оптимизиран за включване на китари. За включване на бас китара използвайте конектора *BASS IN* (9).

8 ¼" моно конектор (*OUT A*) изпраща сигнал към вашия усилвател

9 ¼" моно конектор (*BASS IN*) е предназначен за включване на бас китари. За включване на китари използвайте конектора *GTR IN* (7)

10 ¼" моно конектор (*DIR OUT*) пропуска необработения входен сигнал при изключен ефект. По този начин се заглушава *OUT A*. Когато се активира ефекта, сигнала на ефекта постъпва на изхода *OUT A* и *DIR OUT* се заглушава.

☞ Ако конектора *DIR OUT* не се използва, необработения входен сигнал и сигнала на ефекта постъпват на изхода *OUT A*, в зависимост от това дали е активиран ефектът или не.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **SO400 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, SO400 се включва. Когато не използвате SO400, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**