

# ULTRA TREMOLO/PAN TP300

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

*Поглед отгоре*

1 Чрез превключвателя *MODE* се избира между 2 тремоло и 2 панинг режима.

**PAN:** Сигналът се колебае между лявата и дясната страна на стерео изображението. За постигане на този ефект трябва да се използват и двата изхода (стерео). В режим „триъгълна вълна“ сигналът се изменя плавно докато в режим „правоъгълна вълна“ – рязко.

**TREMOLO:** Периодични промени на нивото на сигнала. В режим триъгълна вълна нивото на сигнала се колебае гладко, докато в режим правоъгълна вълна – рязко.

2 Регулаторът *DEPTH* настройва големината на колебанието влияещо върху нивото на сигнала (TREMOLO) и положението на сигнала (PAN).

3 Регулаторът *RATE* настройва скоростта на колебание влияеща върху нивото на сигнала (TREMOLO) и положението на сигнала (PAN).

4 Индикаторът *RATE* показва скоростта на ефекта, определена с регулатора RATE (мига).

5 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се активира ефектът. Също така служи като индикатор на нивото на батерията.

6 Педалният превключвател служи за да активирате/деактивирате на ефекта.

7 ¼" моно конектори *IN A* и *IN B* се използват за включване на инструмента. Използвайте *IN A* за моно приложения.

8 Двата ¼" моно конектора *OUT A* и *OUT B* изпращат сигнала към вашия усилвател. Използвайте и двата конектора за да постигнете пълен стерео ефект. За работа в моно режим включете само в *OUT A*.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

**ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ** е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

**TP300 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото IN, TP300 се включва. Когато не използвате TP300, извадете жака от гнездото IN. Това удължава живота на батерията.**

## 4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на хранящия кабел или щепсел.**