

ULTRA PHASE SHIFTER UP100

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1 Превключвателят *MODE* ви позволява да избирате между Phaser-режими с отрицателна обратна връзка (Режим 1) или положителна обратна връзка (Режим 2). Отрицателна обратна връзка означава, че забавения сигнал е инвертиран преди да се подаде обратно към оригиналния сигнал. При режима на положителна обратна връзка, забавения сигнал не се инвертира. В този случай ефектът има по-разстроен характер, който е идеален за вибраторо ефекти.

2 Регулаторът *LEVEL* настройва силата на изхода.

3 Регулаторът *RATE* определя скоростта на Phaser ефекта.

4 С помощта на регулатора *DEPTH* можете да постигнете звучене с по-пълно и по-дълбок ефект.

5 Регулаторът *RES(onance)* определя силата на изходния сигнал подаден обратно към входния phaser-сигнал за увеличаване на интензивността на ефекта.

6 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се активира ефектът. Също така служи като индикатор на нивото на батерията.

7 Педалният превключвател служи за да активирате/деактивирате на ефекта.

8 1/4" моно конектор *IN* служи за включване на кабела на инструмента.

9 1/4" моно конектор *OUT* изпраща сигнала до вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

⚠ UP100 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото IN, UP100 се включва. Когато не използвате UP100, извадете жака от гнездото IN. Това удължава живота на батерията.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на хранващия кабел или щепсел.**