

ULTRA FUZZ UZ400

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1. Регулаторът *LEVEL* настройва ниво на изхода.
2. Регулаторът *TONE* позволява оформяне на цялостното звучене.
3. Регулаторът *FUZZ* настройва интензивността на fuzz дисторшън ефекта.
- 4 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се активира ефектът. Също така служи като индикатор на нивото на батерията.
- 5 Използвайте педалния превключвател за да активирате/деактивирате ефекта.
- 6 Използвайте този 1/4" моно конектор *IN* за да включите кабела на инструмента.
- 7 1/4" моно конектор *OUT* изпраща сигнала до вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **UZ400** няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото **IN**, **UZ400** се включва. Когато не използвате **UZ400**, извадете жака от гнездото **IN**. Това удължава живота на батерията.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на хранящия кабел или щепсел.**