

VINTAGE DISTORTION VD1

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

- 1 Регулаторът *VOLUME* настройва силата на изхода.
- 2 Регулаторът *TONE* увеличава високите честоти, което води до по-силно разстройване.
- 3 Регулаторът *SUSTAIN* определя интензивността на състейн-ефекта.
- 4 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се активира ефектът.
- 7 Педалният превключвател служи за да активирание/деактивирание на ефекта.
- 8 1/4" конектор *INPUT* служи за включване на кабела на инструмента.
- 9 1/4" конектор *OUTPUT* изпраща сигнала до вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **VD1 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото IN, VD1 се включва. Когато не използвате VD1, извадете жака от гнездото IN. Това удължава живота на батерията.**

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**