

VINTAGE BASS VB1

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1 Регулаторът *SENSITIVITY* настройва нивото на двата динамични филтъра. Ще забележите, че силата на изхода на вашия инструмент също въздейства върху интензивността на ефекта. Затова завъртете *SENSITIVITY* по посока на часовниковата стрелка и/или свирете по-високо с по-силна атака за да увеличите диапазона на двата филтъра.

2 Използвайте превключвателя *DIST* за овърдрайв на бас звученето и повишаване действието на двата филтъра. В зависимост от настройката на 1, *DIST*-ефекта се изменя от леко хармонично насищане (ниска чувствителност) към доловим дисторшън (висока чувствителност)

3 Индикаторът светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията.

4 Натиснете педалния превключвател за да включите/изключите ефекта.

5 ¼" моно конектор *IN* се използва за включване на инструмента.

6 ¼" моно конектор *OUT* изпраща сигнала към вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **VB1 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, VB1 се включва. Когато не използвате VB1, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**