

VINTAGE PHASER VD1

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1 Регулаторът *RATE* определя скоростта на Phaser-ефекта.

2 С превключвателя *TONE* можете да избирате между Phaser-режим с отрицателна обратна връзка (долно положение) и положителна обратна връзка (горно положение). Отрицателната обратна връзка означава, че забавеният сигнал е инвертиран преди да се върне обратно към оригиналния сигнал. При положителната обратна връзка забавеният сигнал не се инвертира. В този случай ефектът има по-разстроен характер, който позволява използването на устройството за получаване например на вибрато-ефект.

3 Индикаторът *STATUS* светва, когато се активира ефектът.

4 Педалният превключвател служи за да активирате/деактивирате на ефекта.

5 1/4" конектор *INPUT* служи за включване на кабела на инструмента.

6 1/4" конектор *OUTPUT* изпраща сигнала към вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **VP1 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарете жака в гнездото IN, VP1 се включва. Когато не използвате VP1, извадете жака от гнездото IN. Това удължава живота на батерията.**

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на хранящия кабел или щепсел.**