

WARP DISTORTION WD300

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

1 Ключът *SUB* активира нискочестотно усилване при около 90 Hz за симулиране на резонансна честота на озвучително тяло с 4 бр. 12" говорителя.

☞ **ВНИМАНИЕ: SUB филтърът не е подходящ за всички видове говорители и комбо!**

2 Регулаторът *LEVEL* настройва нивото на изхода.

3 Регулаторът *WARP* настройва средночестотния диапазон. Той усилва средните от 250 Hz до 1 kHz когато е на MIN. Когато е на MAX той отрязва средните при 500 Hz и се усилва на 3 kHz

4 Регулаторът *GAIN* настройва чувствителността на входа и големината на получения дисторшън.

5 Индикаторът *ON/BATT* светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията.

6 Натиснете педалния превключвател за да включите/изключите ефекта.

7 ¼" моно конектор *IN* се използва за включване на инструмента.

8 ¼" моно конектор *OUT* изпраща сигнала към вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **WD300 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото IN, WD300 се включва. Когато не използвате WD300, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**