

DENON

Professional DJ Multi-controller

DN-MC6000

Софтуерна инсталация

стр. 12 от английското ръководство

Инсталиране и настройка на софтуера

Инсталиране на ASIO драйвера (само за Windows)

Използвайте следните стъпки за инсталиране на ASIO драйвера.

1 Поставете CD-ROM "DN-MC6000 Resource CD-ROM" във вашия компютър.

Показва се екрана за преглед за CD устройството.

• Ако той не се покаже, щракнете върху CD устройство от My Computer.

2 Щракнете върху "Asio Driver Installation".

Стартира се помощникът за инсталиране на ASIO Driver.

Натиснете бутона "Next>".

3 Появява се екранът с лицензионното споразумение. Ако сте съгласни, изберете "I Agree".

Вече може да бъде избран бутонът "Next>".

Натиснете бутона "Next>".

4 На екрана се появява екран за избор на папката в която ще инсталира ASIO драйвера.

Натиснете бутона "Next>".

По подразбиране ASIO драйверът се инсталира

в "**C:\ProgramFiles\DENON_DJ\DDJASIO**".

За да промените това, изберете "Browse" и изберете желаната папка.

Изберете "Everyone", ако приложението ще се използва от всички потребители на компютъра или „Just me”, ако сте единственият потребител.

5 Появява се диалогов прозорец, който ви пита дали желаете създаване на икони на десктопа.

Ако искате да създадете икона, маркирайте квадратчето и натиснете "Next>".

6 Натиснете бутона "Next>".

Инсталацията започва.

7 Когато се покаже следния екран за приключване на инсталацията, натиснете "Close".

Деинсталиране

Използвайте контролния панел за да деинсталирате ASIO драйвера.

Стартиране

Когато "ASIO Control Panel" на DENON DJ ASIO драйвера се извика от управляващата програма, DENON DJ ASIO драйверът показва ASIO контрол панела.

Информация за екрана на контрол панела

① Устройства (Списък с устройствата)

Този прозорец се използва за автоматично показване на всички свързани DENON DJ устройства в списък.

(Например: DN-MC6000)

- Когато изберете устройство, което желаете да зададете от този списък, текущите настройки на избраното устройство се появяват в прозорец ⑦ (“Device Description”).
- Ако щракнете два пъти върху устройство, статусът на ASIO устройството се променя от „Enable” на „Disable”, или обратно.

• Статус на ASIO устройството

Enable: Отдясно на името на устройството се появява отметка и името се маркира (в получен шрифт).

Disable: Отметката отляво на името на устройството се премахва и името на устройството се показва в нормален шрифт.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В даден момент можете да избирате само по едно устройство.
- Можете да зададете включване на няколко устройства по едно и също време.

② Enable/Disable

Този бутон се използва за включване или изключване на устройството избрано в ① като ASIO устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете също да превключвате статуса на ASIO устройството като щракнете два пъти върху неговото име.

③ Размер на аудио буфера

Използвайте този плъзгач за да настроите размера на буфера.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Обхватът на стойностите е 88-2048 (семпъла), в стъпки от 1 ms.
- Когато задавате няколко включени ASIO устройства, същите стойности на настройките се прилагат към всички ASIO устройства.

④ OK/Cancel

OK:

Използвайте този бутон за да затворите контрола панела на ASIO да запазите промените в настройките.

Cancel:

Използвайте този бутон, за да затворите контрола панела на ASIO без да запзвате промените в настройките.

⑤ Bit Resolution

Показва избраната битова резолюция.

⑥ Sampling Rate

Показва избраната семплираща честота (честота на дискретизация). Честотите с които е съвместим DENON DJ ASIO драйверът са като следва:

- 44.1kHz/48kHz/96kHz

⑦ Device Description

Това е зоната в която се показва информация за устройството, избрано в списъка с информация за устройствата.

Показват се следните елменти:

- Име на устройството
- Номер на устройството
- Версия на софтуера
- Входни аудио канали
- Изходни аудио канали

- Честота на семплиране
- Максимална битова резолюция
- Размер на аудио буфера

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не може да се получи информация за устройството, се показват "-" (чертички), се показват за всички елементи.