

Аmpreg

BA-115

Усилвател за бас китара

Ръководство за употреба


ПРЕДЕН ПАНЕЛ:

- 1. 0dB INPUT:** Включете тук вашата „пасивна“ бас китара, като използвате екраниран инструментален кабел. Този вход няма пад на нивото е най-подходящ за бас китари без активна електроника или „горещи“ адаптери.
- 2. -15dB:** Включете тук вашата „активна“ бас китара, като използвате екраниран инструментален кабел. Този вход има пад на нивото 15dB и е най-подходящ за бас китари с активна електроника и/или „горещи“ адаптери.
- 3. GAIN:** Използвайте този контрол заедно с Volume контролите на вашия инструмент за да настроите нивото на изпращания към предусилвателя сигнал.
- 4. MASTER:** Използвайте този контрол за да нагласите общото ниво на слушане на усилвателя. Този контрол се използва също и за настройка нивото на сигнала на LINE OUT (#11)
- 5. STYLE:** Този пет позиционен ключ ви позволява да променят тона на усилвател. Експериментирайте със STYLE и други EQ контроли (#6, 7, 8) за получаване на резултати, които ви устройват най-добре.
- 6. TREBLE:** Използвайте този контрол заедно със STYLE контрола за да настроите нивото на високите честоти на усилвателя.
- 7. ULTRA MID:** Използвайте този контрол заедно със STYLE контрола за да настроите средночестотното ниво на усилвателя.
- 8. BASS:** Използвайте този контрол заедно със STYLE контрола за да настроите нискочестотното ниво на усилвателя.
- 9. CD INPUT:** Използвайте тези RCA жакове за включване на изход линейното ниво (или слушалки) на CD плейър или лентов дек. Двата жака сумират стерео сигнала в моно сигнал, който се подава в BA-115 точно преди крайния му усилвател. Използвайте контрола за звука на CD плейъра или лентовия дек да променят нивото на този сигнал.
- 10. HEADPHONES:** Включете слушалки тук за да се упражнявате на спокойствие. Когато се използва жакът за слушалките, вътрешния говорител се изключва.
- 11. LINE OUT:** Този жак подава Post-EQ, небалансиран сигнал линейно ниво за свързване към главен миксер, записващо устройство или към външен усилвател. Нивото на този сигнал се контролира от MASTER (#4).
- 12. ИНДИКАТОР ON:** Този индикатор свети, когато усилвателят е свързан и включен.
- 13. POWER:** : Ключ за включване и изключване на усилвателя.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Всички продукти на Ampeg са проектирани за непрекъсната безопасна работа, когато се използва разумно и се вземат предпазни мерки. Спазването на правилата по-долу може да ви помогне при предотвратяване на повреда на усилвателя или нараняване.

- Усилвателят е оборудван с трижilen AC захранващ кабел. За да намалите риска от електрически удар, **НИКОГА** не отстранявайте или не нарушавайте заземяващия щифт.
- Свързвайте усилвателя **САМО** към правилно заземен AC изход с точното напрежение за вашия усилвател.
- Избягвайте резки температурни разлики, влага и дъжд. Избягвайте силни и внезапни удари (ако устройството е било подложено на някоя от описаните въздействия, вие трябва да го занесете в оторизиран сервизен център за проверка).
- **НИКОГА** не поставяйте усилвателя върху стойка, която може да поддаде от тежестта му.
- Когато използвате високи или незакрепени озвучителни тела, те трябва да се разполагат **САМО** върху равна повърхност. **НИКОГА** не поставяйте високи или незакрепени тела върху повърхност с повече от пет градуса наклон, тъй като това може да доведе до преобръщане или падане и сериозно нараняване.
- Винаги дръжте пълния импеданс на говорителите равен или над номиналния товар.
- Изключвайте усилвателя от контакта преди да го почиствате. **НИКОГА** не пръскайте корпуса с течни почистващи препарати. Почиствайте го с леко навлажнен не мъхнат парцал.
- **НЕ** използвайте усилвателя ако той има повреди върху шасито, контролите или захранващия кабел. В случай на такива, закарайте устройството в оторизиран сервиз за проверка.
- Усилвателите могат да създават високо звуково налягане, което може да доведе до трайно нарушаване или загуба на слуха при продължителна работа с тях. Такива увреждания са прогресивни и необратими!

 **ВНИМАНИЕ** 
ОПАСНОСТ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рискът от пожар или електрически удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага. За да се намали риска от електрически удар, не отстранявайте капака. Вътрешните части се ремонтират само от **КВАЛИФИЦИРАН** сервизен персонал.

ОБЯСНЕНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СИМВОЛИ:



= „ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ“



= „ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“