

# HELLBABE HB01

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1 Това е *педальт* на HB01. Устройството се включва при натискане на педала и се изключва когато махнете крака си от педала, като в зависимост от настройката на таймера (вж 10) HB01 остава включено няколко секунди след това.

2 Регулаторът *RANGE* ви позволява да разширите честотата "Heel-Down" (педал назад) за настройка в съответствие с честотния диапазон на бас китарите, например (440 Hz до 250 Hz).

3 Ключът *BOOST* активира функцията Boost, която позволява усилване нивото на изходния сигнал при активиране на ефекта.

4 Регулаторът *BOOST* настройва нивото на усилване на изхода (макс. +15 dB). Този регулатор е активен само при включен ключ *BOOST*.

5 Регулаторът *Q* позволява промяна качеството на филтърните характеристики. Високите *Q*-настройки (когато регулаторът е в крайно дясно положение) създават висока, много тясна характеристика на филтъра с високи нива на изходния сигнал. Ниските *Q*-настройки (когато регулаторът е в крайно ляво положение) дават плоска широка характеристика на филтъра с ниски нива на изходния сигнал и по-слаб вокален ефект.

6 Завъртането на регулатора *FINE* позволява разширяване на честотата "Toe-Down" (педал напред) в диапазона на високите честоти до 2.2 kHz

7 ¼" моно конектор *IN* се използва за включване на инструмента.

8 ¼" моно конектор *OUT* изпраща сигнала към вашия усилвател.

9 ¼" моно конектор *OUT/BYPASS* може да се използва за втори изход или като байпас свързан директно към входа за възпроизвеждане на необработен сигнал.

10 Регулаторът *TIMER ADJ* (достъпен чрез отвор в корпуса) е необходим за настройка на времето през което ефекта остава активен след като махнете крака си от педала.

11 Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

12 Индикаторът *STATUS-LED* светва когато ефектът е активиран.

13 Индикаторът *BOOST* светва когато Boost-функцията е активирана.

14 Педалният винт позволява да се настрои съпротивлението на педалния механизъм.

**ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ** е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **HB01 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото IN, HB01 се включва. Когато не използвате HB01, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

## 4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**