

MICROPOWER PS400

ВЪВЕДЕНИЕ

Упътване за потребители

Настоящото упътване за потребители е разработено така, че да даде кратък преглед на контролните елементи, както и информация за тяхното използване. За да Ви помогнем, да разберете зависимостта между контролните елементи, ние сме ги обособили в няколко отделни групи, съобразно техните функции. Ако искате да научите повече относно някои специфики, можете да посетите следния интернет адрес: www.behringer.com. Там можете да намерите допълнителни обяснения, например относно отделните видове ефекти и начините на тяхното приложение.

☞ Следващите инструкции имат за цел да предоставят кратък преглед върху основните термини и функции на продукта. След като внимателно прочетете упътването за потребители, моля, запазете го на сигурно място за бъдещи справки.

КОНЕКТОРИ И КОНТРОЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Тази глава показва и описва контролните елементи и конектори на PS400.

Фиг. 1: Конектори и контролни елементи на PS400

1. Конектор за 12 V захранване.

Използвайте този конектор, за да свържете PS400 към захранването. Свързването към захранването автоматично включва PS400. За да изключите устройството, просто издърпайте кабела от контакта.

2. Индикатор ON

Индикаторът ON започва да свети, когато устройството бъде включено.

3. Конектор MIC INPUT

За да подадете микрофонен сигнал към PS400 се нуждаете от аудио кабел с XLR конектори. Свържете:

- Единия XLR конектор към конектора MIC INPUT
- Другия XLR конектор към кондензаторния микрофон.

4. Конектор MIC THRU:

За да подадете микрофонния сигнал от PS400 към миксер или микрофонен предусилвател се нуждаете от аудио кабел с XLR конектори.

Свържете:

- Единия XLR конектор към конектора MIC THRU
- Другия XLR конектор към микрофонния вход на миксера или към микрофонния предусилвател.

5. Ключ +12 V/ +48 V за фантомно захранване

За да изберете необходимото захранване трябва да натиснете този ключ към +12V или съответно към +48 V. За повече подробности относно подходящата стойност се обърнете към инструкциите на производителя на микрофона.

Сериен номер: за да регистрирате устройството, използвайте серийният номер, който се намира на долната страна на PS400.

ПРИМЕРНО СВЪРЗВАНЕ

Илюстрацията показва как може да свържете PS400:

Фиг. 2: примерно свързване

ГАРАНЦИЯ

За да се ползвате от нашите гаранционни услуги, моля, посетете нашия интернет сайт <http://www.behringer.com>.