

SUPER METAL SM400

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поглед отгоре

- 1 Регулаторът *LEVEL* настройва силата на изхода.
- 2 Регулаторът *LOW* ви позволява да усилвате/намалявате нискочестотния диапазон.
- 3 Регулаторът *HIGH* ви позволява да усилвате/намалявате високочестотния диапазон.
- 4 Регулаторът *DIST* настройва интензивността на дисторшън ефекта и продължителността на получения състейн. Високите дисторшън настройки позволяват създаване на изключително дълги състейн тонове.
- 5 Индикаторът *ON/BATT* светва, когато се активира ефектът. Също така служи като индикатор на нивото на батерията.
- 6 Използвайте педалния превключвател за да активирате/деактивирате ефекта.
- 7 Използвайте този 1/4" моно конектор *IN* за да включите кабела на инструмента.
- 8 1/4" моно конектор *OUT* изпраща сигнала до вашия усилвател.

Използвайте *DC IN* връзка за да включите в адаптер 9 V (адаптерът не е включен в доставката).

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

SM400 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, SM400 се включва. Когато не използвате SM400, извадете жака от гнездото *IN*. Това удължава живота на батерията.

4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**