

# SUPER PHASE SHIFTER SP400

## 1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

*Поглед отгоре*

1 Изберете режима на ефекта чрез превключвателя *MODE*

4/8/10/12-степен: Това определя броя на степените за ефекта фейзър.

Звукът варира от класическото леко до дълбоки и по-мощни фейзинг ефекти.

**FALL:** Този режим създава усещане за непрекъснато падащ фейзинг звук.

**RISE:** Този режим създава усещане за непрекъснато надигащ се фейзинг звук.

**STEP:** В този режим филтърът се движи нагоре и надолу в определени стъпки.

2 *RES(ONANCE)* контролира интензивността на ефекта.

3 *DEPTH* настройва дълбочината на модулацията.

4 *RATE* определя скоростта на модулацията. Този параметър може също да се настрои с използване на тар-функцията на педалния превключвател или чрез външен експрешън педал.

5 ¼" моно конектор *IN* се използва за включване на инструмента.

6 ¼" моно конектор *OUT* изпраща сигнала към вашия усилвател или друго устройство за ефекти.

7 ¼" конектор може да се използва за включване на два различни вида педали:

▲ Използвайте външен педален превключвател вместо педала (8) за да настроите ефекта *RATE*.

▲ Използвайте експрешън педала за да настройка скоростта на модулацията от 0 (модулацията е спряна) до максималната стойност, която се определя от положението на копчето *RATE* (4).

8 Натиснете педалния превключвател за да включите/изключите ефекта. Чрез натискане на педала 2 секунди или по-дълго, можете да нагласите ефекта *RATE* (индикаторът *ON/BATT* започва да мига).

9 Индикаторът *ON/BATT* светва когато ефектът е активиран. Той служи също като индикатор за нивото на батерията. Индикаторът мига ако е активна Тар-функцията.

Използвайте *DC IN* за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект).

*ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ* е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не одраскате устройството.

☞ **SP400 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате жака в гнездото *IN*, SP400 се включва. Когато не използвате SP400, извадете жака от гнездото. Това удължава живота на батерията.**

### ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО МОНТАЖА

☞ **Качеството на звука в близост до мощни радиопредавателни станции и високочестотни източници. Увеличете разстоянието между предавателя и устройството, използвайте екранирани кабели за всички връзки.**

## 4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за техническо обслужване или ремонт, **особено при повреда на захранващия кабел или щепсел.**